FASEFØLGEINDIKATOR

PCE-PI1



- **meget enkel betjening**
- **ingen batterier nødvendige**
- **robuste krokodillenæb til problemfri tilslutning**
- **3-fasemålinger fra 40 ... 690 V AC**
- **Sikkerhed: IEC-61010, CAT III 600 V**
- **Kapslingsklasse IP-40**
- **stort LCD-display**

Denne Fasefølgeindikator har et robust hus med et stort LCD-display, så du nemt og bekvemt kan bestemme fase- og motorens rotationsretning. Desuden viser Fasefølgeindikator eventuelle problemer med enkelte faser på displayet. Fasefølgeindikator opfylder sikkerhedsstandarderne CAT III 600 V og IEC-61010.

Fasefølgeindikator er ideel til bestemmelse af fasernes rotationsretning i alle områder, hvor trefasede strømforsyninger bruges til at forsyne motorer, drev og elektriske systemer. Fasefølgeindikator har et spændingsområde på op til 690 VAC. Med Fasefølgeindikator forebygger du skader på motorer og anlæg, som kan opstå på grund af forkert rotationsretning.

Specifikation

Generelle tekniske data	
Frekvens	15 ... 400 Hz
Displaytype	LCD
Standard(er)	EN 61557-7, EN 61010, IEC 61557-7, IEC 61010
Måleinstrumentets strømforbrug	1 mA DC
Sikkerhedsstandard	CAT III 600 V
Spændingsområde	40 ... 690 V AC
Teststrøm	pr. fase 1 mA
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP40
Strømforsyning	40 ... 690 V VEKSELSTRØM
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	130 x 69 x 32 mm
Vægt	130 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com